

LMT versjon 4.49

DEL BETALING

DEL BETALING AV TUR

Delbetaling av tur kan skje med tre ulike betalingsformer, kredittkort, konto og kontant. Man får tilgang til dette valget enten fra STOPPMENYEN eller fra F3menyen. I begge tilfeller er menyvalget 4.

```
DEL KVITTERING
TOTAL SUM : 251
KVITTER KR: 150 <
```

Uavhengig av betalingsform, må beløpet som delbetaling utgjør angis først. Tast inn ønsket beløp og deretter OK.

```
BETALING AV DELKVITTERING
1. KREDITTKORT
2. KONTO
3. KONTANTBETALING

VELG BETALINGSTYPE <
```

Betalingsform velges ved å taste siffer for ønsket form, deretter OK.

```
LES KREDITTKORT FOR DELBETALING...
```

NB:VED DELBETALING SKAL KORTET TREKKES KUN ÉN GANG

Kredittkort trekkes. Vær oppmerksom på at ved onlinekontroll kan det gå noe tid før kortkontrollen er gjennomført. Når dette har skjedd skrives kvitteringer ut.

```
KONTO NR.      : 0
KUNDE NR.      : 0 <
```

Ved bruk av kontobetaling må kontonr og kundenr tastes inn. Etter informasjonen er tastet inn, skrives kvitteringer ut.

```
KVITTERING (JA/NEI) J<
```

Ved bruk av kontantbetaling får man kun spørsmål om kvittering.